

Sikkerhedsanvisning:

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR.

Varenummer: 4021 Extreme Elegance - CE-mærke: 2768-F2-0632/2026

NEM vægt: 1861g

Type:

Sammensatte batterier

Fyrværkerikategori:

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, og er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning:

- Dette fyrværkeri indeholder to lunter.
- Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs.
- Undgå overliggende forhindringer.
- Må ikke afskydes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende.
- Fyrværkeriet placeres på et hårdt, plant underlag, hvor indholdet frit kan stryge til vejrs.
- Vend fyrværkeriet med korrekt skudretning, retningen er vist med pile på
- labelen/emballagen.
- Identificer "Antændingslunte", og fjern den orange luntebeskytter.
- Vær opmærksom, ingen legemsdele over fyrværkeriet.
- Antænd luntten i den yderste del, i strakt arm og med siden til, skynd dig herefter væk,
- minimum 8 meter.
- I tilfælde af at Antændingsluntten ikke antænder fyrværkeriet, vent 15 minutter, før du
- vender tilbage til batteriet, og identificer "Reserveluntten" og gentager ovennævnte
- antændingsprocedure.
- Der er forsinkelser under afskydningen.
- Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant:

Sørensens Fyrværkerifabrik ApS - Kirkegade 4 - 8900 Randers C - admin@sfac.dk

**Fyrværkeri
Gruppe 1.3
Fare**

Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader, og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse.
Eksplodingsfare ved brand.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Evakuer området.
Opbevares kun i originalemballagen.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for farligt affald.
Se evt. vejledning på SIK.dk