

Sikkerhedsinformation

Scarecrow batteri 30 skud Ø20

Varenummer: HOB20

Krudt nr.: 232

Dele: 1

NEM vægt: 234,3g



SCARECROW

Varenummer: HOB20
CE-mærke: 1008-F2-69247128
Antal: 1
NEM vægt: 234,25g

Type

Batteri af fyrværkerierør

Fyrværkerikategori: F2

Fyrværkeri i kategori F2 er konsumfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Brugsanvisning

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 18 ÅR. Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs. Sikkerhedsafstand: 8 meter. Placeres på vandret, hårdt og fladt underlag. Undgå forhindringer over fyrværkeriet. Fjern orange luntebeskytter, hvis forefindes. SØRG FOR, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER PLACERET OVER FYRVÆRKERIET. Antænd luntens yderste ende med strakt arm og med siden til. ELLER I EFFEKTRETNINGEN. Gå straks mindst 8 meter væk. Afstand til publikum skal være mindst 8 meter.

Fabrikant

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S
Sydlige Parallelbane 115
7184 Vandel
info@afac.dk
[+45 98 37 98 98](tel:+4598379898)

Fyrværkeri gruppe 1.3G - Fare



Eksplodiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
Holdes fugtet med vand.
Opbevares kun i originalemballagen.
Ved brand: Eksplosionsfare.
Evakuer området.
BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.
Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.
Må ikke udsættes for stød.
Bær øjenbeskyttelse